

Artikel 1 – Algemeen

Deze Silohuur c.q. -gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen SV) maken onlosmakelijk deel uit van de geldende Algemene Voorwaarden inzake Leveringen en Betalingen van NZM Grit NV (hierna te noemen NZM Grit). De SV hebben betrekking op alle door NZM Grit te verhuren c.q. verhuurde voorraadsilo's, opslagsilo's, opslagcontainers, minisilo's, afvalcontainers e.d.

Artikel 2 – Transport, plaatsen en retour

Indien vereist, zorgt huurder/gebruiker (hierna te noemen huurder) zelf voor eventueel benodigde ontheffingen en vergunningen inzake transport, plaatsing en gebruik van silo's. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen verzorgt NZM Grit voor rekening van huurder de aanvoer en het plaatsen, eventueel tussentijds verplaatsen, en het na afloop van de huurperiode terughalen van silo's. Eventueel benodigde hijs- en/of andere hulpmiddelen of personele assistentie, dient huurder voor eigen rekening en risico te verzorgen.

Artikel 3 – Opstelplaats

Huurder wijst de opstelplaats aan op het terrein waar de silo geplaatst dient te worden en draagt alle kosten verbonden aan het gebruik van dit terrein. De opstelplaats van de silo dient voldoende groot en verhard te zijn, en moet zodanig bereikbaar en voorbereid te zijn dat de silo direct kan worden geplaatst of weggehaald na aankomst van het vervoermiddel. De opstelplaats dient vlak en waterpas te zijn, zodat de silo loodrecht kan staan. Indien de silo alleen op niet-verharde ondergrond geplaatst kan worden, dient huurder in verband met het risico van scheef- of wegzakken eerst voor een adequate en veilige werkvloer te zorgen. Huurder is altijd verantwoordelijk voor afdoende bescherming tegen onderspoelen.

Artikel 4 – Positie opstelplaats

Huurder dient zich vooraf op de hoogte te stellen van de ligging van opstallen, constructies, onder- en bovengrondse en geplande nieuwe leidingen en aan de hand hiervan de opstelplaats zodanig te bepalen dat er geen kans op overlast voor of schade hieraan bestaat. De afstand van de opstelplaats tot eventuele afgravingen of hellingen dient minimaal de hoogte van de helling c.q. de diepte van de afgraving + 1 meter te bedragen. In verband met gevaar voor afkalven is het opstellen van silo's binnen deze afstand verboden.

Artikel 5 – Opstelling

Huurder is volledig verantwoordelijk voor een goede opstelling van de silo. Tijdens en na ongunstige weersomstandigheden (hevige regen, invallende dooi, enz.) dient huurder met name te letten op de stand van de silo en indien noodzakelijk voorzieningen te treffen waarmee de loodrechte stand en veilige plaatsing gewaarborgd blijven.

Artikel 6 – Windbelasting

Huurder dient door middel van tuirdraden, stagen of ankers de silo zodanig te beveiligen en verankeren dat deze bestand is tegen eventueel optredende windbelasting.

Artikel 7 – Bereikbaarheid

De opstelplaats dient goed bereikbaar te zijn over veilige en behoorlijk berijdbare wegen voor aan- en afvoerende auto's, hijskraan en/of andere hulpmiddelen, en voor bulkauto's met lading. Deze laatste dienen tot bij/naast de silo te kunnen komen, niet gehinderd door andere opgestelde machines of apparatuur. Indien auto's van NZM Grit via wegen moeten rijden die normaliter voor deze voertuigen niet geschikt of bedoeld zijn, is alle eventueel hieruit voortvloeiende schade voor rekening van huurder, behoudens in geval van aantoonbare opzettelijke c.q.

grove nalatigheid van de chauffeur van het desbetreffende voertuig.

Artikel 8 – Schade

Na opzegging van de huur dienen silo's leeg, onbeschadigd en in oorspronkelijke staat aan NZM Grit opgeleverd te worden. Silo's moeten door huurder zorgvuldig en vakkundig worden behandeld. Het is huurder niet toegestaan aanpassingen of veranderingen, al dan niet tijdelijk, aan silo's te doen anders dan met toestemming van NZM Grit. Schade aan of slechte werking van silo's dient onverwijld door huurder aan NZM Grit te worden gemeld, en bij voorkeur schriftelijk te worden bevestigd. Huurder is aansprakelijk voor de kosten van reparatie, vervanging en vernieuwing wegens schade, vermissingen en defecten ontstaan tijdens de huurperiode door welke oorzaak dan ook.

Artikel 9 – Verplaatsing

Verplaatsing van silo's dient door NZM Grit verzorgd te worden. Silo's mogen zonder toestemming van NZM Grit niet door huurder worden verplaatst, noch op het werk zelf noch naar andere werken of locaties. Als huurder zelf zorgt voor verplaatsing/vervoer, met toestemming van NZM Grit, dan dient de wijze hiervan vooraf door NZM Grit te zijn goedgekeurd.

Artikel 10 – Hijsen

In bijzondere gevallen kan het voor een huurder wenselijk zijn silo's in lege staat te hijsen – in dergelijke gevallen dient vooraf overleg te worden gepleegd met de preventieadviseur van NZM Grit. Overigens zijn alle normaal geldende veiligheidsvoorschriften van toepassing.

Artikel 11 – Vullen

Silo's mogen uitsluitend gevuld of nagevuld worden met door NZM Grit geleverd materiaal. Bij overtreding van dit artikel is NZM Grit gerechtigd silo's onverwijld op kosten van huurder terug te halen, en heeft NZM Grit recht op schadevergoeding.

Artikel 12 – Huur

De huur gaat in op de datum van plaatsing van de silo en loopt door t/m de dag waarop de silo wordt opgehaald voor retour transport. De huur geldt per kalenderdag, week of maand, al naar gelang afgesproken. Afrekening van de huur vindt maandelijks plaats.

Artikel 13 – Verzekering

NZM Grit heeft haar silo's uitsluitend verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde met inhoud, alsmede voor alle overige schade aan derden, en vrijwaart NZM Grit nadrukkelijk en onherroepelijk voor dergelijke schade en eventueel daaruit voortvloeiende gevolgschade en/of kosten.

Art. 14 – Eigendom

Silo's blijven altijd eigendom van NZM Grit, ook in geval van surseance, faillissement, bedrijfssluiting of beëindiging anderszins van activiteiten van huurder.