PROGOLD

Verf vraagt om ProGold

Technische Fiche

ProGold Glasvlies PG 422

Omschrijving	Hoogwaardig voorgeschilderd glasvlies waarop diverse Sigma afwerkingen aangebracht kunnen worden.
Gebruiksdoel	Het afwerken van wanden in bankgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, vergaderlokalen, hotels, scholen, kantoren, woningen, winkels enz, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie en onderhoud. ProGold PG 422 Glasvlies kan worden toegepast op vlak en glad gepleisterde minerale ondergronden en reeds met muurverf behandelde ondergronden. Ook toe te passen op spaanplaat, triplex, hardboard en hardschuimplaat.
Voornaamste kenmerken	• Wanden die gevoelig zijn voor mechanische beschadigingen krijgen een sterke toplaag. • Eventueel later optredende gebreken in de ondergrond, zoals haarscheuren, blijven onzichtbaar. • Zeer economisch in verband met toekomstig onderhoud (veelal kan worden volstaan met het aanbrengen van één nieuwe verflaag). • Voldoet aan brandklasse B,s1 d0. • Voorzien van Öko certificaat, klasse 1 Rolafmeting: 50m x 1 Gewicht: 120 Gr/m²
Kleur en glans	Afhankelijk van het product waarmee het ProGold Glasvlies wordt afgewerkt.
Houdbaarheid	ProGold Glasvlies droog opslaan bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C.
Ondergrond-condities	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Verwerkings-condities	In verband met de lijm en de aan te brengen verflaag moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. Goede ventilatie (afvoer van vochtige lucht) tijdens het drogingsproces.
Systemen_progold	

Technische Fiche
ProGold Glasvlies PG 422

Instructies voor gebruik

Lijmtechniek
- Het glasvlies afsnijden met een scherp mes of eventueel afknippen (op kamerhoogte plus 5 à 10 cm overlengte)
- ProGold glasweefsel lijm met de ProGold verfrol Vacht Compleet of airless spuitapparatuur over de breedte van 1 tot 3 banen gelijkmatig op de wand aanbrengen. Voor het lijmverbruik, zie kenmerkenbladen ProGold Glasweefsellijm 2000.
- De eerste baan langs een uitgezette loodlijn aanbrengen en met de ProGold Glasvlies Aandrukspatel voorzichtig en gelijkmatig aanduwen en luchtblazen vanuit het midden naar de zijkant toe verwijderen. Let op de gekleurde achterzijdemarkering. Deze zijde op de muur plakken. Houd bij het plakken de markering altijd aan dezelfde kant.
- De overlengte bij het plafond en de plint afsnijden.
- Voor de volgende banen geldt dezelfde werkwijze. Elke baan wordt stotend geplakt (rand tegen rand)

Inwendige hoeken
- De baan doorsnijden en wel zodanig dat het glasvlies enkele millimeters door de hoek valt.
- De volgende baan iets laten overlappen en in het lood zetten.

Uitwendige hoeken, haaks en recht
- Het glasvlies zo verlijmen dat de naad minstens 10 cm om de hoek komt. Om te voorkomen dat het glasvlies bij de hoeken loslaat, het glasvlies op de hoeken schuren met fijn schuurpapier. Vervolgens met de achterzijde van de ProGold Glasweefsel Aandrukspatel het glasvlies aandrukken zodat deze strak om de hoek aangebracht wordt. Vervolgens een nieuwe baan strak en stotend aanbrengen.

Uitwendige hoeken, uit het lood, maar wel recht
- De glasvliesbaan zodanig afsnijden / knippen dat deze circa 15 cm om de hoek komt.
- Het glasvlies verlijmen. Om te voorkomen dat het glasvlies bij de hoeken loslaat, het glasvlies op de hoeken schuren met fijn schuurpapier. Vervolgens met de achterzijde van de ProGold Glasweefsel Aandrukspatel het glasvlies aandrukken zodat deze strak om de hoek aangebracht wordt. De volgende baan met 5 cm overlap aanbrengen. Daarna in het midden van de overlap, de banen ‘dubbel’ doorsnijden. Het doorsnijden uitvoeren met een lichte golfbeweging. Na het snijden de losse strookjes verwijderen en beide banen weer goed vastdrukken in de lijm.

Uitwendige hoeken, die niet recht zijn
- De baan op de hoek doorsnijden met behulp van een hoeksnijder. Daarna de baan die om de hoek aangebracht wordt ook op de hoek doorsnijden met behulp van een hoeksnijder. Vervolgens het glasvlies goed aandrukken en de lijm laten drogen. Na droging de scherpe kanten voorzichtig wegschuren.

Aanvullende gegevens

PPG Coatings Belgium BV/SRL ,Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31, e-mail: info@progold.be, website : www.progold.be
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.