

Factsheet scenario Brand n° 1

2026-2027

Wie wordt gewaarschuwd bij een brandmelding

Brand wordt geconstateerd door menselijke waarneming of door techniek (brand-/rookdetector).

Alarmnummer (22222 of 020 5982222). De **Alarmcentrale MBC (AC MBC)** geeft een algemene **(00)**-oproep brandalarm via portofoon bestemd voor: alle portofoondragers (ploegleiders, technici, BHV instructeurs, beveiligers, gastdame/huismeester OJ2 en contactpersonen van diensten/faculteiten met portofoon). Iedereen schakelt over naar kanaal 6.

Oproepbare Portofoondragers 00-oproep, gegarandeerde aanwezigheid:

Portofoons aanwezig bij:	Overdag ³⁾ ma-vr 8.30-16.30	avond na 16.30 tot Sluiting ¹⁾	nacht	weekend
Beveiliging ²⁾	2	2	1	1
TvdW	3	-	-	-
Technicus	1	-	-	1
Ploegleider	1	1	1	1
Totaal aantal	7	3	2	3

¹⁾ verschilt per gebouw, max tot 24.00 uur

²⁾ naast de beveiliging hebben aanwezige hosts ook portofoons, maar blijven in het gebouw.

³⁾ overdag A&M BHV en coördinator aanvullend 2 porto's op basis van aanwezigheid.

Bij een automatische brandmelding gaat een technicus, portofoondrager of ploegleider op verkenning uit, overige portodragers blijven stand-by op kanaal 6. Na verkenning of bevestiging brand wordt via kanaal 6 één van de volgende alarmsoorten gegeven:

- ongewenste melding: iedereen keert terug naar de operationele situatie. Zo nodig gebouwbewoners informeren;
- brand: RIT¹⁾ en brandweer/externe hulpverlening worden opgeroepen; technici van de wacht en beveiligingsmedewerkers in de overige gebouw(del)en blijven stand-by op kanaal 6.
- Campusgebouwen en OJ2, ACTA en Onderzoeksgebouw:** Alle automatische brandmeldingen van de gebouwen op de Campus gaan 24/7 naar de AC MBC (CCE). De AC MBC heeft een directe communicatielijijn met de brandweer van de Meldkamer Amsterdam.

¹⁾ VURIT: Rapid Intervention Team

Bij een hand-, een telefonische of een mondelinge brandmelding wordt naast de **00-oproep** ook gelijktijdig een traceroproep voor de RIT gedaan. Verdere acties zoals hiervoor bij brand is vermeld.

Wie geeft opdrachten bij een brandbestrijding

Op aanwijzing van de ploegleider wordt de beginnende brand bestreden. Elke RIT-er informeert de ploegleider bij een te groot gevaar en heeft het recht het blussen te staken.

Zie 'Toelichting specifieke ruimten en risico's'.

Inzetpost

De ploegleider kiest een veilige plek in de buurt van de calamiteit om vanaf die plaats de taken te verdelen onder de RIT-ers. Deze 'inzetpost' wordt via de portofoon doorgegeven aan de AC MBC. Ploegleider overlegt met deskundige op locatie en RIT. De Ploegleider kan overige groepen op laten roepen/opschalen naar externe hulpverlening. Zie ook factsheet alarmering.

Inzet ademlucht

Inzet ademlucht is alleen toegestaan als back-up (VURIT of Brandweer) en aansturing van ademluchtdragers buiten het calamiteitengebied aanwezig is.

Inzet 's nachts

Uitgangspunt moet zijn: altijd met minimaal 2 man/BHV inzet bij calamiteit/alarm (1x ploegleider, 1x beveiliging).

Calamiteitenkar gebouw / BHV karren

De beveiliging/portofoondrager brengt de calamiteitenkar van het gebouw naar de aangegeven inzetpost. De deuren van de ruimten waar de karren zich bevinden zijn te ontgrendelen door:

- de brandmeldinstallatie;
- het inslaan van ruitje van het groene kastje;
- gebruik van de sleutel bij de (gebouw)receptie/gastdame.

Op verzoek worden BHV hulpverleningskarren (pompen, ademlucht, haspels etc.) opgehaald door een portofoondrager iom. ploegleider. Locatie karren: De karren met materieel blussen van brand bevinden zich in MK044 W&N en Transitorium K2B04 (kar m.b.t technische hulpverlening, pompompen, kabelhaspels e.d.).

Zie factsheet: 'Opvangruimten voor BHV/EHBO; locaties karren, AED's en rolstoelen'.

Beveiliging

Opent ruimten in getroffen gebied, bedient de brandweerlift (iom. portofoondragers/ploegleider) en bewaakt de toegang tot het calamiteitengebied.

Ontruiming

Zie factsheet 5 Ontruimen. Sluit altijd de deur van de ruimte/compartiment met de brandhaard ivm. rookverspreiding. De ploegleider geeft het bevel tot ontruiming en afzetting van het bedreigde gebied. Bij ontruiming informeert OCT het SBT (opschalingsniveau 3).

Oproepen OCT, opschalingsniveau 2

De ploegleider laat het OCT via het MBC oproepen als er externe hulpdiensten betrokken worden of als de ploegleider dat nodig vindt (zie factsheet Alarmeren). Het OCT laat directeur(en) getroffen gebied en omliggende gebouwen/derden (zoals AUmc) waarschuwen.

Toelichting: Als er om een ambulance wordt gevraagd dan bepaalt de ernst of het OCT wordt opgeroepen. Bijvoorbeeld bij individuele onwelwording hoeft het OCT niet opgeroepen te worden. De ploegleider kan ook de voorzitter van het OCT via AC MBC informeren. De zichtbaarheid van een incident voor de buitenwereld (rookpluim, nabij of in de openbare ruimte) kan bepalend zijn voor het incident zelf. Dat kan een reden zijn om het OCT wel op te roepen.

Een OCT lid kan deelnemen aan het CoPI.

Toelichting: Het **CoPI Commando Plaats Incident** (CoPI) wordt ter plaatse samengesteld uit de operationeel leidinggevenden (Officiëren van Dienst) van de verschillende hulpdiensten. Het CoPI staat onder leiding van de Leider CoPI. De Leider CoPI kan, afhankelijk van het incident, van alle hulpverleningsorganisatie afkomstig zijn (brandweer, GHOR, of politie).

Brandweer: ingangen gebouw en opstelplaatsen

Uitgangspunt is daar waar het brandpaneel is in een gebouw is, de brandweer daar naar binnen gaat (plattegrond VU campus met brandweeringangen is bij CCE aanwezig).

- De Ploegleider gaat naar deze locatie (is tevens opstelplaats brandweer) om de brandweer op te vangen en te gidsen.
- Bij inrijden via slagboom wordt brandweer opgevangen en geadresseerd door een BHV'er / beveiliging (met porto).

Na aankomst wordt de bevelvoering overgenomen door de brandweer.

Gebouwinformatie: G:schijf, FCO, BHV, veiligheidsplattegronden.

- Brandweer direct aan te rijden via De Boelelaan:

- OJ2 gebouw BL 1108
- VO (Onderzoeksgebouw) gebouw BL 1100
- ACTA gebouw Gustav Mahlerlaan 3004 / parkeergarage P2 +
- Chemisch/GGO afval en gasflessendepot (achter ACTA)
- Hoofdgebouw BL 1105 (+Filosofenhof)
- OZW-gebouw BL 1109
- NU-gebouw BL 1111 / parkeergarage P3

- Brandweer direct aan te rijden via Van der Boechorststraat:

- Transitoriumcomplex incl. CCE: Bs 1, 3 en 5
- Medische Faculteit Bs 7
- Kinderdagverblijf Kinderrijk Bs 13
- Hortus Botanicus - Botanische Tuin Zuidas Bs 8

- Brandweer toegang Cluster campusgebouwen via slagboom ingang campusterrein:

- W&N gebouw: deels sloopsituatie, achteringang A.J. Ernststraat
- Starthub gebouw
- Bellevue gebouw
- Initium gebouw
- Hoofd- en NU-gebouwen/ parkeergarage P3, ingangen aan campuszijde.

Brand meester

Als een brand is bedwongen, geeft de ploegleider het sein "brand meester" door aan de AC MBC. Als de Brandweer het bevel voert gebeurt dit door de bevelvoerder brandweer. De AC MBC stelt met een 00-oproep alle betrokken portofoondragers op de hoogte.

Terugkeer naar normale situatie en nazorg

Indien brandonderzoek noodzakelijk is, locatie intact laten!

Voordat het gebouw wordt vrijgegeven bepaalt de ploegleider/OCT of vrijgave mogelijk is en zo ja, welke vervolgvactiteiten er eerst nog plaats moeten vinden voordat gebruikers het gebouw weer in mogen. Het betreft o.a. de volgende onderdelen:

- schoonmaken gebouw/salvage;
- opstarten van de installaties;
- sluiten van de nooduitgangen;
- openen van de compartimentscheidingen;
- bewoners (laten) informeren;
- resetten van de brandmeldinstallatie;
- eventueel nazorg medewerkers, BHV-ers etc.

Hoofd beveiliging laat personen terugkeren naar het gebouw. De beveiliging registreert het incident, ploegleider vult meldingsformulier op VU.nl in:

Meldpunt (registratie fysieke incidenten/ongevallen, meldingen) op VU.nl: [Calamiteiten - Vrije Universiteit Amsterdam \(vu.nl\)](https://vu.nl/calamiteiten)

Voor nazorg bij grote impact: zie factsheet 10 Extreem geweld-grote impact.

Gerelateerde BNO factsheets:

- Factsheet 1A Brand-incidenten parkeergarage (In Acta, O2 en NU-gebouw)
- Factsheet 2 Ongeval, letsel, onwel, ziekte
- Factsheet 3 Grote technische storingen
- Factsheet 4 Gevaarlijke stoffen
- Factsheet 5 Ontruimen en verzamelen
- Factsheet 5A Ontruimen door docenten
- Factsheet 6 Schuilen, opvang en extreem weer
- Factsheet 5A Ontruimen door docenten
- Factsheet 10, Extreem geweld - grote impact
- Factsheet ALARM alarmering
- Factsheet Com Opschaling - communicatie
- Factsheet Opvangruimten voor BHV/EHBO; locaties karren, AED's en rolstoelen

Toelichting specifieke ruimten en risico's

Sprinklers VO gebouw

De BHV betreft bij een brandmelding niet het gebied met in werking zijnde sprinklers (gebouwen NU.VU en VO gebouw). De ploegleider geeft opdracht om de sprinkler buiten werking te stellen.

Brand oplaadbare Li-ion batterij/accu

Waarschuw altijd de brandweer bij een accubrand (bv. fiets, laptop). Auto: zie factsheet 1A, brand parkeergarage). Ontruim direct de omgeving. Uit een brandende lithium accu komen giftige (o.a. HF) en irriterende stoffen vrij door (zeer) hoge temperaturen, mogelijk explosiegevaar. **Geen contact met rook, draag altijd ademlucht.** Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en koppel deze eventueel los van de lader/stroom. Transport accu: In overleg met brandweer. Transportkist met zand ter beschikking stellen aan brandweer (metalen kisten in Transitorium KB-04 bij de grote BHV karren: aparte kar met de tangen en toebehoren). Kist met accu naar buiten verplaatsen *als dit veilig* kan b.v. via noodtrappenhuis. Accu langdurig (vele uren) onderdompelen in water. Zo nodig langdurig (vele uren) met veel water koelen.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bij een grotere (buiten) brand met meerdere Li-houdende accu's is het bijna onvermijdelijk dat er milieueffecten zijn. Het kan noodzakelijk zijn dat de Omgevingsdienst NZKG wordt geïnformeerd. Deze melding loopt via A&M.

Ruimten met gasblusinstallatie HG en VO gebouw

Bij een alarmering in ruimten waar een gasblussysteem aanwezig is, geldt dat de ruimte bij alarmering zo snel mogelijk verlaten dient te worden. Het daar aanwezige geautoriseerde personeel is apart geïnstrueerd m.b.t. de ontruimingsprocedure van de ruimte en noodbediening van de installatie. Betreding van de ruimte alleen na vrijgave via de Ploegleider of met ademlucht voor een grijpbedding.

Ruimten/laboratoria met gevaarlijke stoffen, ML-II/ML-III

Bij brand of rook de ruimten NIET betreden zonder ademlucht. Betreden altijd in overleg met contactpersoon/BVF. Zie ook bij *Inzet ademlucht*. Aan brandweer en contactpersoon/BVF doorgeven of labcontainment wel/niet doorbroken is. *Zie factsheet 4 gevaarlijke stoffen i.v.m. grijpbedding en toe te passen procedures.*

ADLAS Onderzoeksgebouw proefdieren

Toegang tot ADLAS via kantoor van het secretariaat (4B-043). Er is een specifieke toegangsprocedure aanwezig. Zo nodig contactpersonen bellen (tel. nrs. toegang secretariaat 4B-043).

Chemisch afval- en gassendepot (achter ACTA)

De chemisch afvalcontainers zijn voorzien van branddetectie (brandmelding naar MBC via GSM) en zijn 60 min. brandwerend. Bij brandalarm of -melding treedt de normale procedure in werking (00-oproep). De ploegleiders/CvdW's en medewerkers TGS (Team Gevaarlijke Stoffen Logistiek FCO) Teamgevaarlijkestoffen.fco.logistiek@vu.nl hebben toegang, deuren zijn te openen met een slot. Voor informatie zo nodig contact opnemen met TGS. *Opslag gevaarlijke stoffen:* o.a. zuurstofverdringende gassen in gasflessen, 10 l. jerrycans met vloeibaar chemisch afval: halogeen arm en halogeen rijk, zuren, basen, vast chemisch afval en SZA container (o.a. GGO afval). *Let op: deze containers bij brandalarm alleen betreden of open doen met een ademluchttoestel (altijd minimaal 2 ademluchtdragers en back-up aanwezig is).*

Blootstelling aan rook

Personen die om welke reden dan ook bij een brand blootgesteld zijn aan rookgassen, dampen e.d., medisch laten controleren! (ambulance, SEH AUMC of huisarts).